

# **Smart centrale besturing**

7-inch kleurenaanraakscherm voor gelijktijdige bediening van 16 eenheden, flexibel en handig.

⟨Ĵ 12.0°C	ji		Ø,	(), ( <b>)</b> ,
Mode	THUR AND THE OWNER OF THE OWNER	Outlet 44.0 c		45.0℃ 50.0℃ <b>Target</b>
6	ĝ	٢	Ħ	Ø



Ce	entrale	besturing	1
1.	Speci	ficatie	3
2.	Тоера	assing	4
3.	Aansl	uitschema	6
	3.1	Voor invertereenheden	6
	3.2	Voor aan/uit-eenheden	8
4.	Instal	atie	9
	4.1	Afmetingen van de centrale besturing	9
	4.2	Installatie-instructie	10
5.	Proje	ctinstellingen	11
	5.1	Aantal eenheden instellen	11
	5.2	Het adres van de eenheid instellen	14
6.	Inbed	rijfstelling van het project	20
	6.1	Elektrische boiler.	20
	6.2	Verwarmingswaterpomp	22
	6.3	Warmwaterpomp	23
	6.4	Waterstromingschakelaar	25
7.	Werki	ng	28
	7.1	AAN/UIT-timer	28
	7.2	Modus&Temp. Timer	32
	7.3	Mute-functie	36
	7.4	Instellingen waterpomp	41
	7.5	Elektrische boiler	44
8.	Toew	jzing automatische ontdooien	51
	8.1	Functiebeschrijving	51
	8.2	Parameterinstelling	52
9.	Water	temperatuurregeling	54
	9.1	Functiebeschrijving	54
	9.2	Parameterinstelling	55
	9.3	Verwarmingscompensatie	57
10	.Status	s en parameters	59
	10.1	De eenheden regelen	59
	10.2	Statuscontrole eenheden en project	60
	10.3	Foutcontrole	63
	10.4	Parameterinstelling	68
11	.Coörc	linatie van het energieniveau	70
	11.1	Scherminstructie	70
	11.2	PID-besturingslogica	72
	11.3	Parameterinstelling	73
12	.Paran	neterlijst	74
13	.Foute	nlijst en probleemoplossing	76

#### Inhoud

# 1. Specificatie

Voeding (V)	4,5-30
Bedrijfstemperatuur (°C)	-2~+70
Relatieve vochtigheid	5~95%
Max. aantal te besturen eenheden	16
Communicatieprotocol	RS-485
Display	7-inch kleurenaanraakscherm
Standaardkabellengte (m)	10
Type communicatiekabel	Afgeschermde 4-aderige kabel
Afmetingen eenheid (l/h/b) (mm)	210,0 x 149,8 x 24,0
Stroomverbruik in bedrijf (W)	
Slaapstand (W)	0,4
Laagste achtergrondverlichting, geen luidsprekermodus (W)	0,8
Laagste achtergrondverlichting en claxonmodus (W)	1,9
Hoogste achtergrondverlichting, geen luidsprekermodus (W)	2,2
Hoogste achtergrondverlichting en luidsprekermodus (W)	3,3

# 2. Toepassing



1	Centrale besturing	8	Waterpomp voor verwarming	15	Terugslagklep
2	Y-type filter	9	Warmwaterpomp	16	Mengklep
3	Afsluiter	10	Ontluchtingsklep	17	Waterpomp
4	Driewegklep	11	Sensor	18	Drukverschil-bypass- klep
5	Watervulklep	12	Elektrische boiler	19	Mengwater uitlaattemperatuursensor
6	Aftapklep	13	Koelen-driewegklep		
7	Expansievat	14	Warmwater-circ. pomp		

- Opmerking: Als de eenheden niet zijn uitgerust met waterpompen, moeten waterpomp 8 en 9 worden aangesloten op eenheid nr. 1.
- Deel 4,8,9,11,12,13,14,16,17 en 19 kunnen worden aangesloten op de warmtepomp. Als u ze moet aansluiten op de warmtepomp, zorg er dan voor dat ze worden aangesloten op eenheid #1, maar de warmtepomp kan slechts 2 zones regelen.
- Eenheid 1 kan niet handmatig worden uitgeschakeld, omdat alle onderdelen in het circuit erop zijn aangesloten.
- Als de installatie is zoals hierboven getoond, kan eenheid 1 alleen een verwarmingseenheid zijn; schakel de warmwatermodus niet in, anders is de verwarmingswaterpomp 8 altijd ingeschakeld.
- Als de installatie is zoals hierboven getoond, betekent dat, dat de eenheden 1~N die zijn aangesloten op de buffertank alleen worden gebruikt voor verwarming, schakel daarom de warmwatermodus van de eenheden 1~N uit.

# 3. Aansluitschema

### 3.1 Voor invertereenheden

> Opmerking: Uitsluitend ter referentie: raadpleeg de beschrijving onder de aansluiting, en niet het serienummer van de aansluiting.



#### 3.2 Voor aan/uit-eenheden

> Opmerking: Uitsluitend ter referentie: raadpleeg de beschrijving onder de aansluiting, en niet het serienummer van de aansluiting.



1	Aansluitkabel (naar de eenheid)	2	Aansluitkabel van 10 m (in de centrale besturingskast)
3	Aansluitkabel	4	Verbindingskabels tussen de eenheden
	(naar de centrale besturing)		(zelf voorbereiden, overweeg maatregelen tegen interferentie)

# 4. Installatie

# 4.1 Afmetingen van de centrale besturing



#### 4.2 Installatie-instructie

1) Maak installatiegaten in de schakelkast met een lengte van 197 mm x 136 mm breed en een diepte van minder dan 6 mm.



2) Plaats de centrale besturing in het installatiegat.



3) Gebruik de bijgevoegde clips om de achterkant van de centrale besturing vast te haken en draai de schroeven vast om de controller vast te houden.



Opmerking: Sluit de aardedraad aan nadat u de besturing heeft geïnstalleerd.

# 5. Projectinstellingen

## 5.1 Aantal eenheden instellen

a.	Druk op "	dmenu	
		Centralized Controller	01 SEP 2022 08:08 THU
	<ul><li></li></ul>		(), (), @, () 
		OFF	ẩ 58.5 ℃
	Mode	Tank: 52.0°C	Target
b.	Druk op "	"	
		Setting	
	<b>,∜</b> , Project Setting	Project Fault	C System Time
	Fast Mute	Electric Heater	Curve
	- Brightness		

#### c. Voer '22' in

d.

	<		
		2 3	×
	4	5 6	
		8 9	~
Druk op "			
	[]		
State	<b>↓</b> Parameters	Faults	
Auto Address Assignment	AT Compensation		

e.	Druk op "	Project		
			Parameter Setting	
		#Unit 01		
				Project

f. Stel het aantal eenheden in voor dit project.

♠	Project Parameters		
Quantity of Un	its in The Project	1 unit(s)	
Min. Compres	sor Optimum Operating Frequency	48Hz	
Max. Compres	sor Optimum Operating Frequency	66Hz	
Supported Mo	Supported Mode of Project		2/5
Max. Cooling 1	arget Temp.	28.0°C	
Min. Cooling T	arget Temp.	5.0°C	
Max. Heating T	Farget Temp.	60.0°C	

## 5.2 Het adres van de eenheid instellen

### 5.2.1 Automatische adrestoewijzing door de centrale besturing

Druk op '	dmenu.	
	Centralized Controlle	01 SEP 2022 08:08 THU
ି ଏ 24.5°C		
	OFF	☆ 26.0 °C
Mode	Tank: 52.0°C	Target
6		
Druk op '		
	Setting	
<mark></mark>	Project Fault	System Time
Fast Mute	Electric Heater	Curve
Brightness		
	Druk op ' in het hoofd 24.5°C Mode Mode Druk op ' Project Setting Fast Mute Fast Mute Erightness	Druk op ' in het hoofdmenu. Centralized Controlle (24.5°C Mode Tank: 52.0°C Tank: 52.0°C Tank: 52.0°C Tank: 52.0°C Setting Project Setting Project Setting Project Fault Project Fault Fast Mute Fast Mute Fast Mute Fast Mute

c. Voer '22' in.



g. De eenheden worden toegewezen in volgorde van laatste tot eerste, en van elke toegewezen eenheid licht het pictogram op.



h. Nadat de toewijzing is voltooid, ziet het display er als volgt uit.



### 5.2.2 Handmatige adrestoewijzing via het display



b. Voer '22' in.

	Enter Password	d		
****	1	2	3	×
	4	5	6	0
	7	8	9	$\checkmark$



<		Factory Setting		
	Parameter	Defrosting	AT Compensation	
	o o o o o state	About	Manual load control	

d. Stel "H10" in voor elke eenheid.

<		Paran	neter		
System	Protect	Fan	Defrost	EEV	>
H01 Enable	e Power-off Me	nory		YES	
H05 Enable	e Cooling Func	ion		YES	^
H07 Contro	ol Mode			Dry Contact	1/4
H10 Unit A	ddress			1	$\sim$
H18 Electri	c Heater Stag	e		Stage2	

- Opmerking 1. Het adres van elke eenheid moet verschillend zijn, anders treedt er een communicatiefout op.
- > Opmerking 2. Het bereik voor wijziging van het adres van de eenheid is 1~16.

#### 5.2.3 Controleer het adres van de eenheid.

a.	Druk op "🗒".	
		Centralized Controller 09 MAY 2023 15:01:08 TUE
	<b>{ ∂</b> -5.4°C	
	*	OFF <sup># 18.0</sup> ℃
	Mode	Tank: 37.0°C
	6	

b. Controleer de informatie van elke eenheid en schakel elke eenheid in/uit om te controleren of de communicatie normaal werkt.

	Unit Cont	rol
Í	#Unit 01	#Unit 02
	WF8712330015	WF5412015001
	Power ON	Power ON
	Mode Cooling	Mode Cooling
	Inlet 24.0°C	Inlet 30.0°C
	Outlet 30.0°C	Outlet 16.0°C
	Flow 1.93 m³/h	Flow 0.76 m³/h

# 6. Inbedrijfstelling van het project

### 6.1 Elektrische boiler.

a. Druk op ' ' in het hoofdmenu.



b. Druk op "Electric Heater".

	Setting	
Project Setting	Project Fault	System Time
Fast Mute	Electric Heater	Curve
Brightness		

c. Inschakelknop om de elektrische boiler onmiddellijk in te schakelen.



### 6.2 Verwarmingswaterpomp

a. Druk op "R" in het hoofdscherm.



b. Druk op """ om elke eenheid in te schakelen om de waterpomp te starten.

		Uni	t Contr	ol		
ſ	#U	Init 01	ſ	#U	nit 02	
	WF2202	105678		WF2202	111256	
	Power	OFF		Power	OFF	
	Mode	Cooling		Mode	Cooling	1/0
	Inlet	40.0°C		Inlet	15.0°C	172
	Outlet	18.0°C		Outlet	18.0°C	$\mathbf{>}$
	Flow	0.00 m³/h		Flow	0.00 m³/h	
	(					

Opmerking: Als de centrale controller detecteert dat een eenheid moet worden ingeschakeld, wordt pomp 8 ingeschakeld, ongeacht of er al dan niet een pomp in de eenheid zit en ongeacht de modus.

### 6.3 Warmwaterpomp

a. Stel de modus in op "DHW" (warmwater).



b. Druk op "
"
in het hoofdscherm.



c. Druk op "" om elke eenheid in te schakelen om de waterpomp te starten.

		Uı	nit Contr	ol		
ſ	#U	nit 01		#L	Init 02	
	WF2202	105678		WF2202	2111256	
	Power	OFF		Power	OFF	
	Mode	Cooling		Mode	Cooling	1/2
	Inlet	40.0°C		Inlet	15.0°C	1/2
	Outlet	18.0°C		Outlet	18.0°C	$\mathbf{\mathbf{\otimes}}$
	Flow	0.00 m³/h		Flow	0.00 m³/h	
	(			(		

# 6.4 Waterstromingschakelaar

a. Druk op ' in het hoofdmenu.

🚺 Brightness



с. [	Druk op "Parameters".		
	State	<b>ļțļ</b> Parameters	Faults
	Auto Address Assignment	AT Compensation	
e. D	Druk op " <b>Project</b> ".		
e. [	Druk op "Project".	Parameter Setting	
e. [	Druk op "Project".	Parameter Setting	
e. [	Druk op "Project".	Parameter Setting	
e. [	Druk op "Project". #Unit 01	Parameter Setting	

f. Stel de parameter "Enable Energy level Coordination" in op 0-NO.

15.0°C 58.0°C	
58.0°C	
1	
15.0°C	$\overline{\mathbf{A}}$
NO	3/5
1.0	
45.0	
NO	
	15.0°C NO 1.0 45.0 NO

g. Ga terug naar het hoofdscherm en druk op "O" om te controleren of alle eenheden normaal werken.



h. Opmerking: Stel na de inbedrijfstelling van het project de parameter "Enable Energy level coordination" opnieuw in op 'Yes'.

Min. Heating Target Temp. 15.0°C	
Max. DHW Target Temp. 58.0°C	
Min. DHW Target Temp. 15.0°C	3)
Enable Weather Compensation 3/	/5
Slope 1.0	2
Offset 45.0	
Enable Energy level coordination	

# 7. Werking

### 7.1 AAN/UIT-timer

a. Druk op "🔯 ".





b. Druk op "Power Timer".



c. De tijdsperiode instellen.

	Power Timer	
Timer 1	ON - OFF 00:00 - 00:00	
	Repeat	<b>&gt;</b> 1/3
Timer 2	ON - OFF 00:00 - 00:00	<b>e</b>
	Repeat	

d. Schakel de gewenste timer in.

	Power Timer	
Timer 1	ON - OFF 01:00 - 06:00 Repeat	<ul> <li>1/3</li> </ul>
Timer 2	ON - OFF 00:00 - 00:00	<b>e</b>

Voorbeeld 1: De centrale besturing begint elke maandag en donderdag om 1.00 uur en eindigt om 6.00 uur.



Nadat u de timing hebt ingevoerd, verschijnt in het hoofdmenu het pictogram voor in-/uitschakelen, zoals hieronder is te zien.



Voorbeeld 2: De centrale besturing begint elke maandag en donderdag om 18.00 uur en stopt elke dinsdag en vrijdag om 6.00 uur.



Nadat u de timing hebt ingevoerd, verschijnt in het hoofdmenu het pictogram voor in-/uitschakelen, zoals hieronder is te zien.



### 7.2 Modus&Temp. Timer.



c. Instellen van de modus, doeltemperatuur en tijdsperiode.

	Mode&Temp. Timer	
	Mode 💥	
Timer 1	Target 🗚 18.0°C 🔆 50.0°C 😭 50.0°C	<b>^</b>
	ON - OFF 00:00 - 00:00	<b>&gt;</b>
	SUN MON TUE WED THU FRI SAT	

d. Schakel deze timer in.

	Mode&Temp. Timer
	Mode 🗱
Timer 1	Target 🗚 18.0°C 🔆 50.0°C 😭 50.0°C 📀
	0N - OFF 01:00 - 06:00
	□SUN □MON ZTUE □WED THU □FRI □SAT

Voorbeeld 1: De centrale besturing stelt de koelmodus in, met 18°C doeltemperatuur elke dinsdag en donderdag tussen 1:00 ~ 6:00 uur.



Bij het invoeren van de timer wordt het volgende pictogram weergegeven op het hoofdscherm.

	Centralized Controller 16 MAY 2023 01:33:19 TUE
{∄ 5.0°C	
*	Outlet 30.0₀c
Mode	Tank: 37.0°C
6	(D) (E) (Q)

Voorbeeld 2: De centrale besturing stelt de koelmodus in, met 18°C doeltemperatuur elke dinsdag en donderdag om 13:00 uur in en de eenheden gaan over naar de modus en de doeltemperatuur die elke woensdag en vrijdag om 6:00 uur door de centrale besturing zijn ingesteld.



Na het invoeren van de timer wordt het volgende pictogram weergegeven op het hoofdscherm.



## 7.3 Mute-functie

#### 7.3.1 Mute-timer

- b. Druk op "Mute Timer".

(%)


c. Stel de tijdsperiode in en schakel de timer in.

	Mute Timer	
Timer 1	00:00 - 00:00	
Timer 2	00:00 - 00:00	
Timer 3	00:00 - 00:00	

Voorbeeld 1: De centrale besturing stelt elke dag van 1:00 tot 6:00 uur de mute-modus in voor de eenheden.

	Mute Timer	
Timer 1	01:00 - 06:00	
Timer 2	00:00 - 00:00	
Timer 3	00:00 - 00:00	

Voorbeeld 2: De centrale besturing stelt de mutemodus voor de eenheden in op 13:00 uur en annuleert de mutemodus om 6:00 de volgende dag.

	Mute Timer	
Timer 1	13:00 - 06:00	
Timer 2	00:00 - 00:00	
Timer 3	00:00 - 00:00	



> Na het invoeren van de timer verschijnt het volgende pictogram op het hoofdscherm.

#### 7.3.2 Snelle mute-functie

a. Druk op ' in het hoofdmenu.



c. Schakel "Fast Mute" in, dan schakelen alle eenheden over naar de mute-modus.



Opmerking: Na het activeren van de snelle stille modus wordt de fast mute-modus na 8 uur weer automatisch uitgeschakeld.

### 7.4 Instellingen waterpomp

Regel de pompbesturing door de pompparameters in te stellen binnen de technische parameters (gewijzigde parameterinstellingen worden gesynchroniseerd met alle eenheden)



c.	Druk op "		
	•		
	State	<b>↓†↓</b> Parameters	Faults
	Auto Address Assignment	AT Compensation	
d.	Druk op " <b>Project</b> "		
	•	Parameter Setting	
	#Unit 01		
			Project

e. Stel de parameters van de waterpomp in.

Project Paramete	ers	10 0.800_80
Main Circulation Pump Operation Mode	Always On	
Interval Time	2min	
Operation Duration Time	30min	
Running Time of Main Circulation Pump Before Compressor Starts	30min	1/5
DHW Pump Operation Mode	Always On	2
Temp. Control Selection	Outlet	
Percentage of Units Allowed to Defrost	50%	

Parameter	Besturingslogica
Main Circulation Pump Operation Mode (0-[Always On] / 1- [Saving] / 2-[Interval])	<ul> <li>0- [Always On]: Alle waterpompen blijven draaien nadat de compressor stopt.</li> <li>1- [Saving]: Alle waterpompen stoppen 2 minuten nadat de compressor is gestopt.</li> <li>2- [Interval]: De circulatiepomp draait met tussenpozen.</li> </ul>
Interval Time	Stoptijd voor de intervalwerking van de waterpomp (alleen geldig als de parameter [Main Circulation Pump Operation Mode] = 2).
Operation Duration Time	Looptijd van de intervalwerking van de waterpomp (alleen geldig als de parameter [Main Circulation Pump Operation Mode] = 2).
Running Time of Main Circulation Pump Before Compressor Starts	Voorlooptijd van de waterpomp op de compressor (alleen beschikbaar in aan/uit-eenheden).
DHW Pump Operation Mode	In deze warmwaterpomp-bedrijfsmodus werkt de besturingslogica gelijk aan de hoofdcirculatiepomp.

Opmerking: Als de parameter "Main Circulation Pump Operation Mode" is ingesteld op 2, zal de hoofdcirculatiepomp met intervallen draaien (zoals hieronder weergegeven), zodat de bedrijfsstatus van de pomp voor elke eenheid kan verschillen, vervolgens stuurt de centrale besturing de waterpomp 8 van de verwarming aan op basis van de bedrijfsstatus van de waterpomp van elke eenheid. Op basis van deze situatie wordt het niet aanbevolen de parameter [Main Circulation Pump Operation Mode] in te stellen op 2, waardoor verwarmingspomp 8 regelmatig zal starten en stoppen.



### 7.5 Elektrische boiler

#### 7.5.1 Parameterinstelling

Regel de elektrische-boilerbesturing door de pompparameters in te stellen (gewijzigde parameterinstellingen worden gesynchroniseerd met alle eenheden)

a.	Druk op ' in het hoofd	menu.	
		Centralized Controlle	01 SEP 2022 08:08 THU
	[		(), (), (), () (), (), (), (), (), (), (), (), (), (),
	Â	OFF	∰ 26.0 °C ∰ 58.5 °C
	Mode	Tank: 52.0°C	Target
			Ø
b.	Druk op "	" en voer '22' in.	
b.	Druk op "	" en voer '22' in. Setting	
b.	Druk op "	" en voer '22' in. Setting	
b.	Druk op "	" en voer '22' in. Setting	System Time
b.	Druk op "	" en voer '22' in. Setting Project Fault	System Time
b.	Druk op "	" en voer '22' in. Setting Project Fault	System Time

State	<b>↓țț</b> Parameters	Faults
Auto Address Assignment	AT Compensation	

d. Druk op "Project

•	Parameter Setting	
#Unit 01		
	Project	J

e. Stel de parameters van de elektrische boiler in.

Project Parameters		
Р	3.0	
1	0.5	
D	3.0	$\overline{\mathbf{a}}$
Cycle of PID	5min	4/5
Location of Electric Heater	0	
Electric Heater Stage	Stage1	
Electric Heater On AT	7.0°C	

Project Parameters		
Electric Heater Delays On Time	30min	
Electric Heater Forced On Time	180min	
AT to Start Electric Heater Without Delay	0.0°C	
Electric Heater Off Temp. Diff	0.0°C	5/5
Electric Heater Opening Temp. Diff	2.0°C	<b>e</b>

### 7.5.2 Draadaansluitingen

Serie	Draadaansluitingen	Speciale instellingen
Aan/uit- eenheid	220V-/50Hzl Electrical Heater Relay Coil	Parameter [Location of Electric Heater] kan alleen worden ingesteld op 1 of 2. Parameter [Electric Heater Stage] kan alleen worden ingesteld op 1.
Inverter- eenheid:	Image: Second system       Image: Second system <td< td=""><td></td></td<>	

#### 7.5.3 Besturingslogica

#### 7.5.3.1 Elektrische boiler trap 1 en 2.

Voorwaarden voor het inschakelen van elektrische		Uitgangspoort	
bo	iler trap 1 en elektrische boiler trap 2		
•	Als : Locatie van elektrische boiler:= 1-[Main Water Circuit], uitlaatwatertemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Als [Location of Electric Heater]= 2-[DHW Tank], tanktemperatuur ≤ doeltemperatuur warm water - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Als [Location of Electric Heater]= 3-[Buffer Tank], buffertanktemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Werkelijke temperatuur < doeltemperatuur wordt gedetecteerd gedurende [Electric Heater Forced	<ul> <li>Als [Electric Heater Stage] =1, inschakelen trap 1.</li> <li>Als [Electric Heater Stage] =2, inschakelen trap 2.</li> <li>Als [Electric Heater Stage] =3, inschakelen trap 1 en trap 2.</li> </ul>	
	On Time];		
•	Als [Location of Electric Heater] = 1-[Main Water Circuit], uitlaatwatertemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Als [Location of Electric Heater] = 2-[DHW Tank], tanktemperatuur ≤ doeltemperatuur warm water - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Als [Location of Electric Heater]= 3-[Buffer Tank], buffertanktemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff]; Wanneer de omgevingstemperatuur ≤ de parameter [Electric Heater On AT] is, bevinden alle eenheden zich in de bedrijfsstatus en begint de controller vanaf dit moment met het timen. De timingtijd wordt hierna [Accumulated Time] genoemd. De [Accumulated Time] ≥ parameter [Electric Heater Delays On Time];	Inschakelen <b>trap</b> 1.	
•	Als [Location of Electric Heater] = <b>1-[Main Water</b> <b>Circuit]</b> , uitlaatwatertemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff];	<ul> <li>Als [Electric Heater Stage] =1, inschakelen trap 1.</li> </ul>	

<ul> <li>Als [Location of Electric Heater]= 2-[DHW Tank], tanktemperatuur ≤ doeltemperatuur warm water - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff];</li> <li>Als [Location of Electric Heater]= 3-[Buffer Tank], buffertanktemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off</li> </ul>	<ul> <li>Als [Electric Heater Stage] =2, inschakelen trap 2, uitschakelen trap 1.</li> <li>Als [Electric Heater Stage] =3, inschakelen trap 1 en trap 2.</li> </ul>			
<ul> <li>Temp. Diff];</li> <li>Wanneer de omgevingstemperatuur ≤ de parameter [Electric Heater On AT] is, bevinden alle eenheden zich in de bedrijfsstatus en begint de controller vanaf dit moment met het timen. De timingtijd wordt hierna [Accumulated Time] genoemd. De [Accumulated Time] ≥ parameter [Electric Heater Delays On Time]*2;</li> </ul>				
<ul> <li>Als [Location of Electric Heater] = 1-[Main Water Circuit], uitlaatwatertemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff];</li> <li>Als [Location of Electric Heater] = 2-[DHW Tank], tanktemperatuur ≤ doeltemperatuur warm water - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff];</li> <li>Als [Location of Electric Heater]= 3-[Buffer Tank], buffertanktemperatuur ≤ doeltemperatuur verwarming - parameter [Electric Heater Off Temp. Diff];</li> <li>Omgevingstemperatuur ≤ parameter [AT to Start Electric Heater Without Delay];</li> </ul>	<ul> <li>Als [Electric Heater Stage] =1, inschakelen trap 1.</li> <li>Als [Electric Heater Stage] =2, inschakelen trap 2.</li> <li>Als [Electric Heater Stage] =3, inschakelen trap 1 en trap 2.</li> </ul>			
Voorwaarden voor het uitschakelen van <b>elektrische boiler trap 1 en elektrische bo</b> <b>trap 2</b> (een van de voorwaarden volstaat)				
• De centrale besturing schakelt alle eenheden uit				
Verandering van modus				
• Werkelijke temperatuur ≥ doeltemperatuur-parameter [Electric Heater Off Temp. Diff.]				

#### 7.5.3.2 Elektrische boiler warm water

lns wa	schakelvoorwaarden <b>elektrische boiler voor warm</b> ater	Uitgangspoort
•	<ul> <li>Alle eenheden die de warmwatermodus ondersteunen, zijn in bedrijf. Als de omgevingstemperatuur ≥ parameter [Electric Heater On AT], start de centrale besturing de afteltimer. Als de timer de parameter [Electric Heater Delays On Time] bereikt, schakelt de elektrische boiler voor warm water in.</li> <li>Opmerking:</li> <li>&gt; Als tijdens de timingperiode de omgevingstemperatuur ≥ parameter [Electric Heater On AT] bereikt, wordt de timer gereset.</li> <li>&gt; Als er tijdens de getimede periode een eenheid is uitgeschakeld, maar de temperatuur van de warmwatertank &lt; doeltemperatuur - parameter [Electric Heater Opening Temp.Diff], wordt de timer opgeschort;</li> <li>&gt; Als er tijdens de getimede periode een eenheid is uitgeschakeld, maar de temperatuur van de warmwatertank ≥ doeltemperatuur - parameter [Electric Heater Opening Temp.Diff], wordt de timer gereset.</li> </ul>	Inschakelen elektrische boiler voor warm water.
•	Omgevingstemperatuur ≤ parameter [Electric Heater Opening Temp.Diff]; Alle eenheden die de warmwatermodus ondersteunen, zijn in bedrijf. Temperatuur warmwatertank ≤ doeltemperatuur - parameter [Heater Opening Temp.Diff]	Inschakelen elektrische boiler voor warm water.
•	Wanneer de centrale besturing aan staat en de temperatuur in de warmwatertank < doeltemperatuur voor parameter [Electric Heater Forced On Time], schakelt de elektrische boiler in.	Inschakelen elektrische boiler voor warm water.

Voorwaarden voor het uitschakelen van de elektrische boiler voor warm water (een van de voorwaarden volstaat)

- De centrale besturing schakelt alle eenheden uit.
- Verandering van modus.
- Temperatuur warmwatertank ≥ doeltemperatuur-parameter [Electric Heater Off Temp. Diff.].

## 8. Toewijzing automatische ontdooien

#### 8.1 Functiebeschrijving

Intelligente samenwerkingstechnologie voor ontdooien regelt een aantal ontdooieenheden gelijktijdig, waardoor schommelingen in de watertemperatuur worden beperkt en de gebruikerservaring comfortabeler wordt.

Voorbeeld: Als het project 10 eenheden bevat en de parameter is ingesteld op 50%, worden maximaal 5 eenheden tegelijk ontdooid. Als er eenheden zijn die op dit moment ontdooien aanvragen, zal de centrale besturing deze eenheden in de wachtrij plaatsen en wachten tot andere eenheden het ontdooien hebben beëindigd voordat ze toestemming geven om deze eenheden te ontdooien.

### 8.2 Parameterinstelling

a. Druk op "<sup>20</sup>" in het hoofdscherm.



C.	Druk op "Parameters".		
		[]	
	State	<b>↓†↓</b> Parameters	Faults
	Auto Address Assignment	AT Compensation	
	Project		
d.	Druk op "".	Parameter Setting	
	#Unit 01		
			Project

e. Stel de parameters "Percentage of Units Allowed to Defrost" in.

Project Parameters		
Main Circulation Pump Operation Mode	Always On	
Interval Time	Omin	
Operation Duration Time	Omin	
Running Time of Main Circulation Pump Before Compressor Starts	0min	1/5
DHW Pump Operation Mode	Always On	2
Temp. Control Selection	Outlet	
Percentage of Units Allowed to Defrost	50%	

## 9. Watertemperatuurregeling

#### 9.1 Functiebeschrijving

De centrale besturing kan de watertemperatuur op verschillende manieren regelen op basis van de vraag.

- Temperatuurregeling inlaatwater: De centrale besturing meet en berekent de gemiddelde inlaatwatertemperatuur op basis van de inlaatwatertemperatuur van alle apparaten.
- Temperatuurregeling uitlaatwater: De centrale besturing meet en berekent de gemiddelde inlaatwatertemperatuur op basis van de uitlaatwatertemperatuur van alle apparaten.
- Temperatuurregeling buffertank: de centrale besturing stuurt de temperatuur van de buffertank naar alle eenheden om de aan/uit-regeling aan te sturen. Sluit de sensor van de buffertank a.u.b. aan op **#Unit 01.**

### 9.2 Parameterinstelling



c.	Druk op "		
	State	<b>부밖</b> Parameters	Faults
	Auto Address	AT Compensation	
d.	Druk op "Project".		
	•	Parameter Setting	
	#Unit 01		
			Project

e. Stel de parameter 'Temp. Control Selection' in.

Project F	Parameters		
Main Circulation Pump Operation M	lode	Interval	
Interval Time		2min	
Operation Duration Time		30min	
Running Time of Main Circulation P Compressor Starts	ump Before	3min	1/5
DHW Pump Operation Mode	0-Inlet	Saving	<b>e</b>
Temp. Control Selection	1-Outlet	Outlet	
Percentage of Units Allowed to Def	2-Buffer Tank	50%	

## 9.3 Verwarmingscompensatie

a. Druk op " in het hoofdscherm.

b.

	Centralized Controller 01 SEP 2022 08:08 THU					
Cl 24.5℃ Cl 24.5℃ Mode	OFF Tank: 52.0°C	<ul> <li>(), (), (), (), ()</li> <li>(), (), (), ()</li> <li>(), (), (), ()</li> <li>(), (), (), ()</li> <li>(), ()</li> <li>(), (), ()</li> <li,< td=""></li,<></ul>				
Druk op "	" en voer '22' in.					
←	Setting					
Project Setting	Project Fault	System Time				
Fast Mute	Electric Heater	Curve				
Brightness						

c Dr	AT Compensation				
0. Di					
	State				
	AT Assignment Compensation				
	AT Compensation				
	Compensated temp = -Slope*AT+Offset Tatget temp/°C The Compensated target temp base on current AT: 50.4°C (2) 100				
	80 ()				
	60.0 60.0 55.0 Slope				
	45.0 1.0				
	25.0 Offset (5)				
	20 45.0				
	-30 -20 -10 0 10 20 AT/°C				
1	Klik hierop om terug te keren naar de laatste menu.				
2	De doeltemperatuur op basis van de huidige omg.temp.(AT). Weergave "" als				
	de weercompensatie is uitgeschakeld.				
3	De doeltemperatuur na weercompensatie.				
4	Helling van de compensatielijn. (0 ~ 3,5)				
5	De doeltemperatuur wanneer de omgevingstemperatuur 0°C is. (0 ~ 85)				

Opmerking: Max. doeltemperatuur verwarming ≤ de gecompenseerde doeltemperatuur
 ≤ min. doeltemperatuur verwarming

## 10. Status en parameters

#### 10.1 De eenheden regelen



### **10.2 Statuscontrole eenheden en project**

ැටු in het hoofdmenu. Druk op ' a. Centralized Controller 01 SEP 2022 08:08 THU {<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 24.5℃ 26.0 °C 58.5 °C **m** Mode Target Tank: 52.0°C ැටු 6 Q H Project Setting Druk op " b. Setting . ┃ Project Setting Project Fault 🗅 System Time 555 Electric Heater 📥 Fast Mute 🗸 Curve - Brightness

c. Voer '22' in

d.

	<		
		2 3	
	4	5 6	
		0	
Druk op "State			
State	<b>↓†↓</b> Parameters	Faults	
Auto Address Assignment	AT Compensation		

e. Druk op "#Unit 0X" of op "Project" om de bedrijfsstatus van elke eenheid of van het project te controleren.

Cunit State				
	#Unit 01	#Unit 02	#Unit 03	#Unit 04
	#Unit 05			
				Project

#### f. Status van de eenheid

		<b>#</b> Unit 01	State		
	Load	Switch	Temp.	Info.	
	Compressor 1			OFF	
	Compressor 2	ð		OFF	
	Compressor 3			OFF	1/5
	Compressor 4			OFF	
	Fan 1			OFF	
	Fan 2			OFF	
0	Statuslijst laden				
2	Statuslijst wisselen				
3	Temperatuurstatuslijs	t			
4	Informatie over de ee	nheid			
(5)	4 gereserveerde parameters worden gebruikt voor multi-systeem eenheden; wanneer de eenheid één systeem en één compressor is, wordt de bijbehorende status weergegeven in 'Load 1" (zoals compressor 1)				

#### g. Projectstatus

Project State	
PID Out Value	0
Operating Units	1
Average Frequency of Running	50Hz
Average Load Ratio	50%
Quantity of Units to Defrosting	0
Quantity of Units in Defrosting	1
DHW Tank Temp.	20.0°C

### **10.3 Foutcontrole**

#### 10.3.1 De foutenhistorie controleren



a. Druk op ' in het hoofdmenu.



<b>†↓</b> Parameters	Faults
AT Compensation	
	<mark>∳</mark> ↓Parameters AT Compensation

d. Druk op "#Unit 0X" of op Project om de foutenhistorie van elke eenheid of van het project te controleren.

History Faults			
#Unit 01 #Un #Unit 05	t 02	#Unit 04	
		Project	

e. Foutenhistorie van de eenheid

	#Unit 01 History Faul	ts	ດ	1
P02	Outlet Water Temp. Sensor Fault	2023-02-07	14:38:22	
P01	Inlet Water Temp. Sensor Fault	2023-02-07	14:38:22	
				1/1
				<b>S</b>

#### f. Foutenhistorie van project

	Project History Fault	t	Ŵ
E08	#Unit 16 Communication Fault	2023-02-07 14:36:43	
E08	#Unit 15 Communication Fault	2023-02-07 14:36:42	
E08	#Unit 14 Communication Fault	2023-02-07 14:36:41	
E08	#Unit 13 Communication Fault	2023-02-07 14:36:39	<b>(</b>
E08	#Unit 12 Communication Fault	2023-02-07 14:36:38	■ 172
E08	#Unit 11 Communication Fault	2023-02-07 14:36:37	
E08	#Unit 10 Communication Fault	2023-02-07 14:36:36	



#### 10.3.2 Real-time foutcontrole van de eenheid

b. Druk op het rode vak om de foutenlijst te openen.

#### 10.3.3 Real-time foutcontrole van project



## 10.4 Parameterinstelling

а	Druk op '	dmenu	
ч.		Centralized Controlle	01 SEP 2022 08:08 THU
	<ul> <li>∠ª 24.5°C</li> <li>→</li> </ul>	OFF	() <sub>6</sub> () <sub>1</sub> () <sub>0</sub> () → 26.0 °C 分 58.5 °C
	Mode	Tank: 52.0°C	Target
			<b>Ø</b>
b.	Druk op '		
		Setting	
	Roject Setting	Project Fault	System Time
	Fast Mute	Electric Heater	Curve
	Brightness		

#### c. Voer '22' in

<	
1 2 3	×
4 5 6	
7 8 9	✓
0	

d. Druk op "

•		
State	Parameters	Faults
Auto Address Assignment	AT Compensation	

e. Druk op "#Unit0X" om de status van de eenheid te controleren.

Unit State			
#Unit 01 #Unit 02 #Unit 03 #Unit 04			
#Unit 05			
Project			

# 11. Coördinatie van het energieniveau

(Wees voorzichtig met deze functie!)

### 11.1 Scherminstructie.

a.	Druk op " " in het hoofd	Imenu	
		Centralized Controlle	01 SEP 2022 08:08 THU
	C <sup>1</sup> 24.5℃ The second	OFF Tank: 52.0°C	<ul> <li>()<sub>6</sub> ()<sub>1</sub> ()<sub>1</sub> ()</li> <li>()<sub>6</sub> ()<sub>1</sub> ()<sub>1</sub> ()</li> <li>()<sub>6</sub> ()<sub>1</sub> ()</li> <li>()<sub>6</sub> ()</li> <li>()<sub>1</sub> ()</li> <li>()<sub>6</sub> ()</li> <li></li></ul>
b.	Druk op "	" en voer "22" in	
		Setting	
	[]		
	<b>↓†↓</b> Project Setting	Project Fault	System Time
	Fast Mute	Electric Heater	Curve
	Brightness		

C.	Druk op "		
	•		
	State	Rarameters	Faults
	Auto Address Assignment	AT Compensation	
d.	Druk op "Project".		
	F F	Parameter Setting	
	#Unit 01		
			Project

e. Stel de parameters "P", "I", "D", "Cycle of PID" in.

Project Parameters		
Р	3.0	
ſ	0.5	
D	3.0	$\overline{\mathbf{A}}$
Cycle of PID	5min	4/5
Location of Electric Heater	0	<b>e</b>
Electric Heater Stage	Stage1	
Electric Heater On AT	5.0°C	

### 11.2 PID-besturingslogica

Rekenformule: PID = P\*Diff.+ (I \* Diff.) + I'+D\*(Diff.-Diff.')

Diff.: Het temperatuurverschil van de projectwatertemperatuur ten opzichte van de doeltemperatuur.

Diff.': Temperatuurverschil van de laatste cyclus.

l': l-waarde van de laatste cyclus.

Het maximum aantal eenheden dat tegelijkertijd in bedrijf mag zijn voor verschillende PIDwaarden:

PID	0区PID区10	10≤PID⊠20	20≤PID⊠30	30≤PID⊠40	
Aantal toegestane eenheden	1	2	3	4	
## 11.3 Parameterinstelling

Parameter "P": Deze parameter heeft voornamelijk invloed op het aantal eenheden dat in bedrijf is in de eerste fase van de PID-regeling.

Hoe groter de waarde van de P-parameter, hoe meer eenheden in de vroege fase van de PIDregeling draaien (d.w.z. wanneer er vraag naar verwarming is in de vroege stadia van het opstarten van het project). Naarmate het aantal actieve eenheden toeneemt, nadert de watertemperatuur geleidelijk de doeltemperatuur, en wordt het effect van P kleiner.

Parameter "I": Deze parameter heeft voornamelijk invloed op het aantal eenheden dat in bedrijf is als de watertemperatuur dichtbij de doeltemperatuur ligt.

Hoe groter de l-waarde, des te meer eenheden zullen worden gebruikt in de latere fasen (het stadium waarin de watertemperatuur de doeltemperatuur nadert en de afzonderlijke eenheden op het punt staat uit te schakelen); de reactiesnelheid van het project zal echter langzamer worden (het aantal eenheden neemt te langzaam af als de doeltemperatuur bijna wordt bereikt; het aantal eenheden neemt te langzaam toe als de doeltemperatuur niet wordt bereikt.)

Parameter "D": Deze parameter wordt gebruikt om het effect te regelen van de veranderingssnelheid van het temperatuurverschil op het aantal eenheden dat in bedrijf is. Hoe groter de D-parameterwaarde, des te groter de invloed van de veranderingssnelheid van het temperatuurverschil op het aantal eenheden in bedrijf.

Voorgestelde parameterwijzigingen:

① Tijdens de werking stijgt de watertemperatuur geleidelijk en wanneer deze bijna in de buurt van de doeltemperatuur komt, bevindt deze zich al in een stabiele toestand, maar heeft de doeltemperatuur nog niet bereikt. Daarom kan de "I"-parameter op dit moment op passende wijze worden verhoogd.

② Tijdens de werking heeft de watertemperatuur de doeltemperatuur bereikt, maar de centrale besturing schakelt niet elke eenheid gedurende deze tijd uit, wat resulteert in een voortdurende stijging van de watertemperatuur. Op dit moment kan de parameter "I" op passende wijze worden verlaagd.

③ Wanneer er in het project vraag naar verwarming is, maar de centrale besturing schakelt niet elke unit gedurende deze tijd in, wat resulteert in een lage watertemperatuur, kan de parameter "I" op passende wijze worden verlaagd.

## 12. Parameterlijst

Parameter	Bereik	Standaard	
Main Circulation Pump	0-[Always On] / 1-[Saving] /	Krijgt automatisch de	
Operation Mode	2-[Interval]	parameterwaarde van #unit 01	
Interval Time	1. 100min	Krijgt automatisch de	
		parameterwaarde van #unit 01	
Operation Duration Time	1. 20min	Krijgt automatisch de	
		parameterwaarde van #unit 01	
Running Time of Main		Krijat automatisch de	
Circulation Pump Before	0~30min	narameterwaarde van #unit 01	
Compressor Starts			
	0-[Always On] / 1-[Saving] /	Krijgt automatisch de	
DHW Pump Operation Mode	2-[Interval]	parameterwaarde van #unit 01	
	0-[Inlet] / 1-		
Temp. Control Selection	[Outlet] / 2-[Buffer	1	
	Tank]		
Percentage of Units Allowed	0~100%	50	
to Defrost			
Quantity of Units in The	1∼16 unit⊠s⊠	1	
Project			
Min. Compressor Optimum	40~90Hz	48	
Operating Frequency			
Max. Compressor Optimum	40~90Hz	66	
Operating Frequency			
Supported Mode of Project	1- [Cooling] / 2-[Heating] /		
	3-[DHW] /		
	4- [Cooling + DHW] /	6	
	5- [Heating + DHW] /		
	6- [Cooling + Heating		
	+ DHW]		
Max. Cooling Target Temp.	-30,0~80°C	28	
Min. Cooling Target Temp.	-30,0~80°C	5	
Max. Heating Target Temp.	-30~90°C	60	

Min. Heating Target Temp.	-30~90°C	15	
Max. DHW Target Temp.	0~85°C	58	
Min. DHW Target Temp.	0~85°C	15	
Enable weather		0	
compensation	0-[NO] / 1-[YES]		
Slope	0~3,5	1,0	
Offset	0~85°C	45	
Р	0~99,0	3,0	
1	0~99,0	5,0	
D	0~99,0	3,0	
Cycle of PID	0~100min	5	
Enable Energy level		1	
coordination	0-[NO]/1-[YES]	1	
	0- [Not Available] /		
	1- [Main Water Circuit] /		
Location of Electric Heater	2- [DHW Tank] /	0	
	2 [Buffer Tenk]		
Electric Heater Stage	1-[Stage1] / 2-[Stage2]	1	
	/ 3-[Stage3]		
Electric Heater On AT	-30~60°C	7	
Electric Heater Delays On			
Time	10~999min	30	
Electric Heater Forced On	10~1440min	180	
Time	10 - 144011111		
AT to Start Electric Heater			
Without Delay	-30~60°C	0	
	0-20°C	2	
Diff			
Electric Heater Opening			
	0-20°C	2	
Temp.Diff			

## 13. Foutenlijst en probleemoplossing

Fout- code	Foutnaam	Relevante onderdelen	Controleren en oplossen
E08	#Eenheid 1-16 communicatiefout	Communicatie tussen de centrale besturing en het apparaat is abnormaal	<ol> <li>Controleer of het aantal eenheden correct is ingesteld</li> <li>Controleer of de verbinding correct werkt</li> <li>Controleer of de H10-parameter van elke eenheid wordt gedupliceerd.</li> <li>Als de bovenstaande drie punten correct zijn, vervang dan de signaalleiding en controleer opnieuw of de fout verdwijnt.</li> </ol>
			<ul> <li>Bijvoorbeeld:</li> <li>Een project vereist centrale besturing van 8 eenheden, en [#Unit 05</li> <li>Communication Fault], [#Unit 06</li> <li>Communication Fault], [#Unit 07</li> <li>Communication Fault] en [#Unit 08</li> <li>Communication Fault] verschijnen gelijktijdig.</li> <li>Controleer of het aantal eenheden is ingesteld op 8;</li> <li>Controleer of de bedradingsaansluiting tussen #Unit 04 en #Unit 05 correct is;</li> <li>Controleer of de signaalkabel tussen #Unit 04 en #Unit 05 werkt - vervang de signaalkabel tussen #Unit 04 en #Unit 05, en controleer of de communicatiefout verdwijnt.</li> </ul>
P03	Sensorstoring warmwatertank	De temp.sensor is defect of kortgesloten	<ol> <li>Controleer of de temperatuursensor van #Unit1 los zit. Zo ja, sluit dan de temp. sensor goed aan;</li> <li>Vervang de temperatuursensor.</li> </ol>
P03a	Buffertank-temp. sensorfout	De temp.sensor is defect of kortgesloten	<ol> <li>Controleer of de temperatuursensor van #Unit1 los zit. Zo ja, sluit dan de temperatuursensor sensor goed aan;</li> <li>Vervang de temperatuursensor.</li> </ol>